サーマルプリンタ **BL-112BT**

取扱説明書

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置で す。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受 信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り 扱いをしてください。

このたびは、BL-112 サーマルプリンタをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用 の前に、必ず「安全上の注意」をよくお読みの上、プリンタを安全に正しくお取り扱いください。この 取扱説明書は、大切に保管してください。

安全上の注意

本装置を安全に正しくお使いいただくため、または機器の損傷を防ぐため、次の記号を使って注意事項 を喚起しています。

⚠警告

この表示の内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う 可能性が想定される内容を示しています。

この表示の内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想 定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

⚠記号は、注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。左の表示 例は「警告または注意事項」があることを表しています。



◇記号は、禁止の行為であることを告げるものです。





記号は、行為を強制したり、指示する内容を告げるものです。

左の表示例は「電源プラグをコンセントから抜く」ことを表しています。

指定以外の AC アダプタは使用しないでください。

発熱、発火するなどして、火災や事故の原因になります。



電源ケーブルを無理に曲げたり、上に重いものを載せたりしないでください。電源ケーブル

電源ケーブルに傷がついた場合は使用しないでください。



プリンタおよび AC アダプタは絶対に分解や改造しないでください。

発熱、発火するなどして、火災や事故の原因になります。

//\ 注意

に傷がついて火災や感電の原因になります。



プリンタの内部や隙間に金属片を落としたり、水やコーヒーなどの液体をこぼさないでくださ 610

火災や感電、故障の原因となります。



湿気の異常に多い場所や水分のかかる可能性のある場所では、絶対に使用しないでくださ い。

火災や感電、故障の原因になります。



印字直後は、サーマルヘッド部が高温になっていることがありますので、絶対に触らないで ください。用紙の交換やヘッドのクリーニングは、サーマルヘッドが冷えていることを確認 してから行なってください。



電源ケーブルやインタフェースケーブルをコネクタやコンセントから抜くときはコネクタ 部分を持って外してください。

ケーブル部分を引っ張ると故障の原因となります。



次のような場合は電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

異常状態から回復できないとき

異臭がする、煙が出た、または異常音が発生したとき

本装置の内部や隙間に、金属片や水などの異物が入ったとき

異常状態のまま使用すると、事故や火災の原因になります。

1.お取り扱い上の注意

次のことに注意して安全に正しくお使いください。 ご使用に際して

落としたり、ぶつけたりして衝撃を与えないでく ださい。

ご使用にならないときは、電源を OFF にして電源 コンセントからACプラグを外してください。

紙を紙挿入口より引っ張りますと、故障の原因と なりますのでお止めください。

紙を紙挿入口より逆に引っ張りますと、故障の原

因となりますのでお止めください。 感熱紙のお取り扱いについて

乾燥した冷暗所に保存してください。 固いもので強くこすらないでください。 有機溶剤の近くに置かないでください。

塩化ビニールフィルム、消しゴムや粘着テープに 長時間接触させないでください。

複写直後のジアゾおよび湿式コピーとは重ねな いでください。

感熱紙は必ず指定紙をお使いください。 設置について

水平で安定した場所に設置してください。 次のような場所には設置しないでください。 傾いた場所や、強い振動のある場所 直射日光が当たる場所やホコリが多い場所 温度が極端に高い場所や低い場所 腐食性のガスが発生する場所

2 進備 2.1 開 梱

梱包を解きましたら、本体と付属品が全て揃ってい ることを確認してください。

- ・本体 1台
- ・感熱紙 (ロール紙長さ6mのもの) 1巻 1枚
- ・取扱説明書
- ・ACアダプタ

1個 ・ACコード 1 木

感熱紙は弊社又は代理店にて取り扱っておりま すので、お申し付けください。

2.2 各部の名称

正面図



背面図



2.3 操作パネル

(1)電源スイッチ

,_ 電源を ON / OFF するためのスライドスイッチです。

(2)FEED スイッチ

押している間は用紙が送り出されます。

(3)CHARGE スイッチ

AC アダプタ接続時に約3秒間押すと、バッテリーパック に充電を開始します。

(4)PWR ランプ (緑色)

電源 ON 時に点灯します。パッテリー容量が少なくな るか、Bluetoothのセットアップ中に点滅します。

(5)ERR/RCV ランプ(赤色)

エラー時にはエラー内容によって点灯、点滅のパターンが 変わります。

3 . 操作のしかた

3.1 AC アダプタの接続

雷源スイッチを OFF にします.

AC アダプタの DC プラグを本体の電源ジャックに差し込

AC アダプタの AC プラグをコンセントに差し込みます。 【注意】

DC プラグの先端部には触らないでください。AC アダ プタをはずすときはプリンタの電源スイッチを OFF にし、AC プラグをコンセントから抜いてから、DCプラグを抜いてく ださい。


3.2 用紙のセット

オープンボタンを押してペーパーカバーを開けます。 用紙を図の向きにセットします。(紙の表裏が反対 ですと印字しません。)

用紙の先端がプリンタの外に出るようにして、ペーパ -カバ-上面の両端を押し込んでカバ-を閉じます。



ペーパーカッタ部及びその付近で手を 切らないように注意してください。



3.3 パッテリーパック

お買い上げ直後や長時間ご使用にならなかったと きは、バッテリーパックが消耗していますので、ご使用前 に充電してください。

バッテリーパックの取り付け方

プリンタの電源を切ります。

バッテリーカバーを矢印の方向へスライドさせて取り外し ます。



バッテリーパックを マークが右に来るようにして、バッテ リーケースの左側の方に置き、右側へがッと音がするま でスライドさせてセットします。



バッテリーパックの外し方 プリンタの雷源を切ります。

バッテリーカバーを外し、バッテリーパックを左側へスライドさ せます。バッテリーパックが下に落ちないように、手で 抑えながらプリンタを裏返し、パッテリーパックを手のひ らの上に落として取ります。

・不要になったバッテリーパックは、廃棄せず最寄りのリサイ が協力店にお持ちください。

充電のしかた

電源スイッチを OFF にします。

バッテリーパックを取り付けます。 AC アダプタを接続します。

電源スイッチを ON にします。

CHARGE スイッチを約3秒間押します。

充電を開始すると、PWR ランプと ERR/RCV ランプが交 互に点滅します。

充電が完了すると印字待機状態になります。 (PWR ランプが点灯、ERR/RCV ランプが消灯。) 電源ス イッチをオフにし、AC アダプタを外します。(充電時間 は約2時間です。)

7ル充電時は、感熱紙 64m 以上を印字することができ ます。(印字率30%)

3.4 お手入れのしかた

プリンタの表面が汚れたときは、柔らかい布で乾拭き するか、中性洗剤を含ませた布で拭いてから乾拭き してください。

【注意】

- ・シンナー、ベンジンなどの揮発性の薬品は使用しないで ください。
- ・プリンタの内部は絶対に水などで濡らさないでくだ さい。

3.5 エラー表示

Iラー状態になると PWR ランプ、ERR/RCV ランプの点灯ま たは点滅により、エラー内容を示します。エラー内容は下 表のようになります。

が 0.1 秒間点灯。 が 0.1 秒間消灯を示します。

電源 スイッチ	状態	ランプ表示
オン	通常時 (印字可能)	PWR ERR/RCV
	Bluetooth の セットアップ中	PWR ERR/RCV
		PWR ERR/RCV 又は (紙無し等)
	温度エラー	PWR ERR/RCV
	紙無し、 カバーオープン	PWR ERR/RCV
	充電中 (充電完了で通 常時に復帰)	PWR ERR/RCV
	テスト印字 機能設定	PWR ERR/RCV
	HEX ダンプ 印字	PWR ERR/RCV
オフ	電源オフ	PWR ERR/RCV

3.6 テスト印字

テスト印字では、プリンタが持っている文字を普通・倍幅 拡大の順に印字します。FEED スイッチを押しながら電 源スイッチを ON にしますと、テスト印字を開始します。

3.7 HEXダンプ印字

コンピュータから入力したデータを 16 進数と文字で印字 します。CHARGE スイッチを押しながら電源スイッチを ON に しますと、HEX ダンプモードに入ります。

3.8 機能設定

プリンタの機能を、操作スイッチにより設定します。 FEED スイッチと CHARGE スイッチを押しながら電源スイッチを ON にしますと、機能設定モードに入ります。 メッセージが印字されたら、YES のときは FEED スイッチを、

設定項目(下線は出荷モート) インタフェース(Bluetooth、シリアル)

セキュリティ(<u>有効</u>、無効)(1)

文字セット(日本、アメリカ、ドイツ、イギリス、フランス、スペイン、 イタリア、スウェーデン)

NO のときは CHARGE スイッチを押して選択します。

フォントサイス (24 ドット、16 ドット)

^ - パ - タイプ (NORMAL PAPER、LABEL PAPER) ピット長(<u>8 ピット</u>、7 ピット)(2)

7ロー制御(RTS/CTS、Xon/Xoff)(2) #°-ν-ト(1200、2400、4800、9600、19200、38400、

57600、115200bps)(2) 1は、Bluetooth 通信についての設定です。

2は、シリアル通信についての設定です。

3.9 コンピュータとの接続

・インタフェースケーブルは、コンピュータに合わせて 2m 以内のシ -ルドケーブルをご使用ください。

4.1 一般仕様

印字方式 感熱ラインドット方式 データ入力

> Bluetooth Ver.1.1 準拠 シリアル (RS-232C 準拠)

最高印字速度

80mm/s max. (AC アダプタ使用時) 75mm/s max. (バッテリー使用時)

印字幅/紙幅

パーコート

保存環境

使用感埶纸

UPC-A/E, JAN8/13, CODE39, ITF, NW7, CODE128(EAN128), QRCode(ModeI2), DataMatrix, PDF417, MicroPDF417, MaxiCode

型番:BLS-100W

入力: AC100V~240V、50/60Hz

出力: DC8.7V 3.3A

AC アダプタ用 AC コード

型番:UR-121

外形寸法(W×D×H、突起部を除く)

温度 0 ~ +40

湿度 30%RH~80%RH

温度 - 20 ~ +60

(結露しないこと)

ロール紙長さ:約30m

EMI 規格 VCCI CLASS B

受信パッファ 1Kパイ

Bluetooth 通信は、通信相手によっては充分に 通信できない場合がありますので、事前に充分

Windows は米国 Microsoft Corporation の米国 およびその他の国における登録商標です。 この取扱説明書の内容は、製品の改良に伴い、 予告なしに変更することがあります。

三栄電機株式会社

東京都豊島区池袋 2-61-1 大宗池袋ビル 5 F 〒171-0014

FAX 03-3988-5876 西日本営業所 大阪市淀川区西中島 3-5-2

TEL.06-6309-9530代

FAX.06-6309-9532 名古屋営業所

上社ターミナルビル 2F 〒465-0025 TEL.052-760-6500代) FAX.052-760-6510

ホームページ: http://www.sanei-elec.co.jp

コマント 体系 ESC/POS 準拠

コネクタ: 9pin D-SUB オス(インチネシ・)

104mm / 112mm

電源 専用外部電源 AC アダプタ

型番: ACS-100J (国内向け) バッテリーパック リチウムイオン電池(オプション)

154mm \times 129mm \times 66.3mm 質量 約500g (感熱紙、パッテリーパックを除く)

(結露しないこと)

湿度 20%RH ~ 85%RH

型番:P-112-30(10巻/箱) 紙幅:112mm

ロ−ル紙外径:50mm

仕様詳細は、技術でファルを参照してください。 Windows ドライバ、技術マニュアル(コマンド仕様書)は、 弊社ホームページよりダウンロードしてください。

な動作検証を行ってください。

三栄電機株式会社

本社

TEL.03-3986-0646代)

新居第 10 ビル 〒532-0011

名古屋市名東区上社 1-802

(1.2006)